



DŁUGOPIS Z WYKRĘCANYM WKŁADEM

Ostrzeżenie oraz Instrukcja obsługi długopisu z wykręcanym wkładem

Zgodnie z Rozporządzeniem GPSR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r.)

Instrukcja użytkowania długopisu z wykręcanym wkładem do pisania

1. Przeznaczenie produktu

Długopis jest przeznaczony do pisania na papierze. Mechanizm wykręcany umożliwia wysuwanie i chowanie wkładu piszącego.

2. Sposób użytkowania

1. Obróć górną część długopisu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wysunąć wkład do pisania.
2. Aby schować wkład, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Jeśli wkład się wyczerpie, wymień go na nowy zgodnie z poniższymi wskazówkami.

3. Wymiana wkładu

- a. Odkręć środkową część długopisu, trzymając obie końcówki.
- b. Wyjmij zużyty wkład i wsuń nowy wkład o odpowiednim rozmiarze i typie.
- c. Dokładnie dokręć obie części długopisu.

4. Konserwacja

- Przechowuj długopis w suchym miejscu, z dala od wysokiej wilgotności i ekstremalnych temperatur.
- Unikaj upuszczania, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu wykręcanego.

Ostrzeżenia

1. Małe części

Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie próbuj demontować mechanizmu długopisu, z wyjątkiem wymiany wkładu.
- Unikaj kontaktu tuszu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu przemyj dużą ilością wody.
- 3. Ostrzeżenie środowiskowe

Wymienione wkłady i zużyte długopisy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje

IMPORTER/ PRODUCENT **made in P.R.C**

P.H HINZ MARIAN HINZ
UL. RADOMSKA 53
PL-42-221 CZĘSTOCHOWA
TEL. +48 34 3000 013
info@hinz.com.pl

- Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 dotyczącego bezpieczeństwa produktów.